



### ***Instructions à suivre pour l'installation des feuilles de roches***

1. Lors de la réception du matériel, vérifier l'état de chacune des feuilles de roches et assurez vous qu'elles soient intact.
2. Pour le découpage, vous pouvez utiliser une lame au carbure sur un banc de scie, une scie à céramique à l'eau et ou pour des coupes plus minutieuses, des ciseaux à tôle feront très bien le travail. Si vous utilisé un mode de coupage nécessitant de l'eau, s'assurer que les feuilles de roches seront sèches avant la lamination.
3. Une fois taillée, appliqué un vernis directement sur les feuilles coté roche. Celui-ci protégera la feuille de roche.
4. Appliquer une colle de type « contact » sur la surface utilisé ainsi que sur l'endos de la feuille de roche. Vous pouvez également vous servir de colle de construction de type P.L. et ou équivalent. À laide d'un rouleau, appliquer une pression uniforme sur la feuille en entier en partant du milieu vers les joins de manière à éliminer les poches d'air pouvant s'être créé.
5. Essuyer les résidus de colle immédiatement avant qu'elle ne sèche.

**Surface adéquate pour l'installation du produit :** Contre-plaqué, MDF, Gypse, bois et béton.

**N.B.** Assurez vous de respecter les dégagements prescrits par les assurances et par les fabricants de poêle et foyer si vous utiliser ce matériel près d'une source de chaleur.